




Instalacja i uruchomienie systemu


Materiał poglądowy dla
instalatorów i firm wdrożeniowych




Instalacja i uruchomienie systemu Venite



1. Montaż i konfiguracja emulatorów



- W budynku / w terenie
 - Weryfikacja czytników
 - Dobór emulatorów i obudów
 - Instalacja emulatorów
- W panelu administratora
 - Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)
 - Nadanie uprawnień do administrowania instalacją
 - Skonfigurowanie stref dostępu
 - Ustawienie parametrów emulatorów



1. Montaż i konfiguracja emulatorów


- W budynku / w terenie

- Weryfikacja czytników
- Dobór emulatorów i obudów
- Instalacja emulatorów

- W panelu administratora


- Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)
- Nadanie uprawnień do administrowania instalacją
- Skonfigurowanie stref dostępu
- Ustawienie parametrów emulatorów

- a) Ustal typ i rodzaj czytnika
- b) Sprawdź wsparcie Venite dla tego czytnika
- c) Zweryfikuj działanie emulatorów w rzeczywistym środowisku (wpływ zakłóceń)



1. Montaż i konfiguracja emulatorów


- W budynku / w terenie
 - Weryfikacja czytników
 - Dobór emulatorów i obudów
 - Instalacja emulatorów
 - W panelu administratora
 - Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)
 - Nadanie uprawnień do administrowania instalacją
 - Skonfigurowanie stref dostępu
 - Ustawienie parametrów emulatorów
- a) Ustal liczbę potrzebnych emulatorów:
 - ładowanych indukcyjnie
 - zasilanych ze stałego źródła napięcia
 - b) Ustal sposób montażu emulatorów:
 - Wewnątrz obudowy czytnika
 - Bezpośrednio na obudowie czytnika
 - Na zewnątrz czytnika z dodatkową przykrywą
 - Pod obudową czytnika, między ścianą o spodem obudowy czytnika



1. Montaż i konfiguracja emulatorów


- W budynku / w terenie
 - Weryfikacja czytników
 - Dobór emulatorów i obudów
 - Instalacja emulatorów
 - W panelu administratora
 - Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)
 - Nadanie uprawnień do administrowania instalacją
 - Skonfigurowanie stref dostępu
 - Ustawienie parametrów emulatorów
- a) Wykonaj montaż emulatorów
 - b) Sprawdź ich działanie przy użyciu aplikacji mobilnej Venite
 - c) Zaewidencjonuj numery emulatorów i miejsce ich instalacji

1. Montaż i konfiguracja emulatorów




- W budynku / w terenie
 - Weryfikacja czytników
 - Dobór emulatorów i obudów
 - Instalacja emulatorów
 - W panelu administratora
 - Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)
 - Nadanie uprawnień do administrowania instalacją
 - Skonfigurowanie stref dostępu
 - Ustawienie parametrów emulatorów
- a) Przy pomocy administratora Venite zarejestruj dane budynku w systemie Venite
 - b) Podaj dokładny adres i dane GPS lokalizacji
 - c) Uzgodnij nazwę własną budynku dla potrzeb ewidencji w systemie Venite

1. Montaż i konfiguracja emulatorów




- W budynku / w terenie
 - Weryfikacja czytników
 - Dobór emulatorów i obudów
 - Instalacja emulatorów
 - W panelu administratora
 - Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)
 - Nadanie uprawnień do administrowania instalacją
 - Skonfigurowanie stref dostępu
 - Ustawienie parametrów emulatorów
- a) Ustal dane osób, które będą uprawnione do administrowania danymi budynku
 - b) Każdy z administratorów budynku musi założyć konto w systemie Venite
 - c) Administrator Venite przydzieli odpowiednie uprawnienia wskazanym osobom

1. Montaż i konfiguracja emulatorów




- W budynku / w terenie
 - Weryfikacja czytników
 - Dobór emulatorów i obudów
 - Instalacja emulatorów
 - W panelu administratora
 - Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)
 - Nadanie uprawnień do administrowania instalacją
 - Skonfigurowanie stref dostępu
 - Ustawienie parametrów emulatorów
- a) Ustal i nazwij strefy dostępu, do których będą przydzielane uprawnienia za pomocą wirtualnych kart
 - b) Zarejestruj strefy w systemie Venite
 - c) Przypisz zainstalowane emulatory do poszczególnych stref.
 - d) Nadaj emulatorom nazwy własne, które będą widoczne dla użytkowników systemu

1. Montaż i konfiguracja emulatorów




- W budynku / w terenie
 - Weryfikacja czytników
 - Dobór emulatorów i obudów
 - Instalacja emulatorów
- W panelu administratora
 - Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)
 - Nadanie uprawnień do administrowania instalacją
 - Skonfigurowanie stref dostępu
 - Ustawienie parametrów emulatorów
 - a) Ustal odległość, przy której będzie możliwa komunikacja ze smartfonem
 - b) Jeśli istnieje taka potrzeba, zwiększ długość trwania emulacji (dostosowanie emulatora do charakterystyk czasowych czytników)
 - c) Ustal tryb autoryzacji emulatora

2. Przygotowanie systemu




- Po stronie organizacji wydającej karty
 - Zarejestrowanie organizacji (klienta)
 - Nadanie uprawnień administratorów organizacji
 - Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im uprawnień
 - Integracja z systemem kontroli dostępu (opcjonalnie)
 - Skonfigurowanie recepcji wydającej karty (opcjonalnie)
- Po stronie użytkowników końcowych
 - Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów
 - Zarejestrowanie konta w systemie Venite

2. Przygotowanie systemu




- Po stronie organizacji wydającej karty
 - Zarejestrowanie organizacji (klienta)
 - Nadanie uprawnień administratorów organizacji
 - Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im uprawnień
 - Integracja z systemem kontroli dostępu (opcjonalnie)
 - Skonfigurowanie recepcji wydającej karty (opcjonalnie)
 - Po stronie użytkowników końcowych
 - Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów
 - Zarejestrowanie konta w systemie Venite
- a) Ustal dane organizacji korzystającej z systemu Venite (nazwa własna, dane adresowe)
 - b) Przy pomocy Administratora Venite zarejestruj organizację klienta w systemie
 - c) Uzgodnij z klientem logo organizacji oraz zdjęcie identyfikacyjne organizacji wykorzystywane w systemie do wizualnej identyfikacji klienta
 - d) Za pomocą Administratora Venite dodaj organizację do wcześniej zarejestrowanego(bych) budynku(ów).

2. Przygotowanie systemu



- Po stronie organizacji wydającej karty (klient)
 - Zarejestrowanie organizacji (klienta)
 - Nadanie uprawnień administratorów organizacji
 - Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im uprawnień
 - Integracja z systemem kontroli dostępu (opcjonalnie)
 - Skonfigurowanie recepcji wydającej karty (opcjonalnie)
 - Po stronie użytkowników końcowych
 - Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów
 - Zarejestrowanie konta w systemie Venite
- a) Ustal osoby, które będą uprawnione do administrowania danymi klienta i do wprowadzania kart dostępowych
 - b) Każdy z administratorów organizacji (klienta) musi się zarejestrować i założyć konto w Systemie Venite
 - c) Administrator Venite przydzieli wskazanym osobom odpowiednie uprawnienia


2. Przygotowanie systemu



- Po stronie organizacji wydającej karty (klient)
 - Zarejestrowanie organizacji (klienta)
 - Nadanie uprawnień administratorów organizacji
 - Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im uprawnień
 - Integracja z systemem kontroli dostępu (opcjonalnie)
 - Skonfigurowanie recepcji wydającej karty (opcjonalnie)
- Po stronie użytkowników końcowych
 - Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów
 - Zarejestrowanie konta w systemie Venite

- a) Ustal numery tagów RFID kart, które mają być zarejestrowane w systemie
- b) Ustal z klientem sposób personalizacji wydawanych kart:
 - sposób nadawania nazw własnych kartom (np. poprzez imię i nazwisko osoby, której jest wydawana lub poprzez nazwy stref)
 - Rodzaj zdjęcia publikowanego na wirtualnej karcie (np. zdjęcie budynku lub organizacji)
- c) Uzgodnij dodatkowe parametry bezpieczeństwa karty
- d) Przypisz kartom uprawnienia do wcześniej zdefiniowanych zamków i stref


2. Przygotowanie systemu



- Po stronie organizacji wydającej karty (klient)
 - Zarejestrowanie organizacji (klienta)
 - Nadanie uprawnień administratorów organizacji
 - Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im uprawnień
 - Integracja z systemem kontroli dostępu (opcjonalnie)
 - Skonfigurowanie recepcji wydającej karty (opcjonalnie)
- Po stronie użytkowników końcowych
 - Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów
 - Zarejestrowanie konta w systemie Venite


- a) Uzgodnij sposób wymiany danych pomiędzy aktualnym SKD (System Kontroli Dostępu) a systemem Venite
- b) Do konfiguracji systemu wykorzystaj standardowe funkcje importu danych dostępne w Venite (opcja)
- c) Uzgodnij modyfikacje systemu pod indywidualne potrzeby klienta (opcja)

2. Przygotowanie systemu



- Po stronie organizacji wydającej karty (klient)
 - Zarejestrowanie organizacji (klienta)
 - Nadanie uprawnień administratorów organizacji
 - Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im uprawnień
 - Integracja z systemem kontroli dostępu (opcjonalnie)
 - Skonfigurowanie recepcji wydającej karty (opcjonalnie)
 - Po stronie użytkowników końcowych
 - Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów
 - Zarejestrowanie konta w systemie Venite
- a) Możliwe jest skonfigurowanie w Systemie Venite recepcji, której jedynym zadaniem jest wydawanie wcześniej przygotowanych karty
 - b) Ustal karty i ich RFID, które mają być skierowane do recepcji.
 - c) Ustal osoby, które będą pełnić rolę recepcjonisty. Osoby te muszą zarejestrować się w systemie Venite.
 - d) Administrator Venite lub admin organizacji nada odpowiednie uprawnienia wskazanym osobom.
 - e) Przekieruj ustalone karty do recepcji.


2. Przygotowanie systemu



- Po stronie organizacji wydającej karty (klient)
 - Zarejestrowanie organizacji (klienta)
 - Nadanie uprawnień administratorów organizacji
 - Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im uprawnień
 - Integracja z systemem kontroli dostępu (opcjonalnie)
 - Skonfigurowanie recepcji wydającej karty (opcjonalnie)
- Po stronie użytkowników końcowych
 - Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów
 - Zarejestrowanie konta w systemie Venite


- a) Poinformuj użytkowników końcowych o systemie Venite i zasadach korzystania z systemu.
- b) Użytkownicy końcowi muszą pobrać ze sklepów AppStore lub GooglePlay darmową aplikację mobilną Venite.

2. Przygotowanie systemu




- Po stronie organizacji wydającej karty (klient)
 - Zarejestrowanie organizacji (klienta)
 - Nadanie uprawnień administratorów organizacji
 - Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im uprawnień
 - Integracja z systemem kontroli dostępu (opcjonalnie)
 - Skonfigurowanie recepcji wydającej karty (opcjonalnie)
- Po stronie użytkowników końcowych
 - Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów
 - Zarejestrowanie konta w systemie Venite

- a) Każdy użytkownik za pomocą aplikacji mobilnej musi zarejestrować się w systemie i założyć swoje konto Venite.
- b) Konieczne jest podanie adresu email oraz danych osobowych i wyrażenie zgody na „Regulamin serwisu Venite”
- c) Rejestracja jest potwierdzana za pomocą kodu wysyłanego na wskazany przez użytkownika adres email.



3. Zarządzanie użytkownikami i kartami

- Wydawanie kart użytkownikom
 - Bezpośrednio lub za pomocą recepcji
 - Czasowych lub
- Zarządzanie kartami
 - blokowanie, unieważnianie
 - przypisywanie nowych lub odbieranie uprawnień
- Monitorowanie użycia systemu
 - Karty oczekujące na przyjęcie
 - Rejestr kart użyczonych
 - Statystyki korzystania z kart



3. Zarządzanie użytkownikami i kartami

- **Wydawanie kart użytkownikom**

- Bezpośrednio lub za pomocą recepcji
- Czasowych lub


- **Zarządzanie kartami**

- blokowanie, unieważnianie
- przypisywanie nowych lub odbieranie uprawnień

- **Monitorowanie użycia systemu**

- Karty oczekujące na przyjęcie
- Rejestr kart użyczonych
- Statystyki korzystania z kart


- a) Wydając karty użytkownikom decyduj o dodatkowych ograniczeniach dostępu
- b) Ustal okresy obowiązywania (ważności) karty
- c) Nadaj PIN wymagany do przyjęcia karty
- d) Nadaj PIN konieczny do użycia karty
- e) Umożliwiaj udostępnianie kart osobom trzecim (wypożyczanie karty)



3. Zarządzanie użytkownikami i kartami

- Wydawanie kart użytkownikom
 - Bezpośrednio lub za pomocą recepcji
 - Czasowych lub
- Zarządzanie kartami
 - blokowanie, unieważnianie
 - przypisywanie nowych lub odbieranie uprawnień
- Monitorowanie użycia systemu
 - Karty oczekujące na przyjęcie
 - Rejestr kart użyczonych
 - Statystyki korzystania z kart

- a) Stosownie do sytuacji odbieraj wydane karty lub blokuj ich działanie
- b) Zmieniaj zakres uprawnień kart
 - Dodawaj nowe zamki/emulatory, które mogą być otwierane za ich pomocą
 - Zabieraj uprawnienia do istniejących stref zgodnie z polityką klienta
- c) Zgłaszaj Administratorowi Venite naruszenia Regulaminu i żądaj zablokowania wskazanych użytkowników



3. Zarządzanie użytkownikami i kartami

- Wydawanie kart użytkownikom
 - Bezpośrednio lub za pomocą recepcji
 - Czasowych lub
- Zarządzanie kartami
 - blokowanie, unieważnianie
 - przypisywanie nowych lub odbieranie uprawnień
- Monitorowanie użycia systemu
 - Karty oczekujące na przyjęcie
 - Rejestr kart użyczonych
 - Statystyki korzystania z kart

- a) Weryfikuj działanie systemu Venite
- b) Sprawdź, które karty nadal oczekują na ich przyjęcie, a które są już wykorzystywane
- c) Sprawdź wykorzystanie kart poprzez raporty statystyczne dostarczane przez Administratora Venite.
- d) Weryfikuj rejestr użyczeń kart
- e) Sprawdź funkcjonowanie recepcji.

Otwórz właściwe drzwi

Oferujemy rozwiązanie, które wprowadza Internet Rzeczy (IoT) do biur, hoteli, domów czy przestrzeni publicznej w prosty i niedrogi sposób.

 venite